Ref : 60301

BEUCHAT
INSPIRED BY THE SEA SINCE 1934

BEUCHAT INTERNATIONAL SAS :

34, av Boisbaudran - CS 60270 - 13344 Marseille cedex 15 - FRANCE
Tel. : 33 (0)4 91 09 44 60 - Fax. : 33 (0)4 91 60 70 00 - info@beuchat.fr
www.beuchat-diving.com

Français

Vous venez d'acheter une arbalète Beuchat qui a été fabriquée avec soin et contrôlée rigoureusement. Avant chaque partie de pêche, vérifier le bon fonctionnement et l'état des équipements ;

1. Vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de détente et le bon état du talon de la flèche. Procédez comme suit : enclenchez le talon de la flèche dans le mécanisme de la crosse. Vérifier le bon accrochage en tirant la flèche vers l'avant plusieurs fois puis libérez la en appuyant sur la détente. Si cette opération s'effectue normalement, enclenchez à nouveau la flèche dans le mécanisme puis verrouillez la sécurité. Vérifiez que la flèche ne se libère pas en appuyant sur la détente.
2. Vérifiez l'état de sandows, la rectitude de la flèche, l'état du fil et de son système de retenue, l'état du jeux d'obus. Si vous utilisez un moulinet, assurez vous qu'il fonctionne normalement.

Si tous ces contrôles s'effectuent normalement, vous pouvez envisager de vous mettre à l'eau. Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur Beuchat habituel.

Réglementation et Ethique

Assurez vous que votre licence est à jour et que la zone de pêche est autorisée.
Pratiquer la chasse sous marine implique le respect de l'environnement. Respectez les espèces protégées, les tailles minimales et les périodes de reproduction selon les espèces. Ne prélevez que pour votre consommation familiale.

Consignes de sécurité - ATTENTION

Ne charger l'arbalète que dans l'eau et la sécurité verrouillée. Ne jamais sortir de l'eau avec l'arbalète chargée. Ne jamais pointer l'arbalète vers une autre personne, même non chargée. Ne jamais tirer sans une parfaite visibilité. Dans l'eau ne jamais lâcher une arbalète chargée. Toujours porter des gants pendant l'utilisation.

Entretien

Après chaque partie de pêche,rincez l'arbalète à l'eau douce. Les sandows sont sensibles aux UV. Evitez de laisser l'arbalète au soleil si vous ne devez pas l'utiliser.
Rangez la au sec et hors de portée des enfants.
Si vous devez changer les sandows ou la flèche utilisez des accessoires Beuchat compatibles et dans tous les cas assurez vous du bon fonctionnement des nouvelles pièces.

Garantie

Tous nos produits sont garantis conformément à la législation en vigueur dans le pays d'achat.