

MODE D'EMPLOI

EVOLUSTAR AMPHIBIE

**Lire attentivement les instructions avant utilisation
de votre phare de plongée ABYSSNAUT®**

Caractéristiques :

- Le phare est muni de 4 leds blanches très haute luminosité
- Consommation énergétique totale : 14W
- Température de couleur : 5500°K à 6000°K
- Batteries NIMH triées en capacité homogène : 7.2 V 2.7A.h.
- Chargeur rapide automatique intelligent: 3 h de charge
- Autonomie : 150 minutes + Autonomie dégressive
- Profondeur maximum d'utilisation : 300m.
- Hublot : anti-choc à étanchéité radiale
- Températures de fonctionnement : $-20^{\circ}\text{C} < T < +60^{\circ}\text{C}$
Ne pas exposer à une température supérieure à 60°C
- Poids dans l'air : 800 g
- Poids dans l'eau : environ 270 g
- **Dimensions :**
 - Longueur : 172 mm
 - Diamètre : 68 mm

FABRIQUE EN FRANCE

Utilisation :

- **AVANT TOUTE IMMERSION, ASSUREZ-VOUS QUE LA TÊTE SOIT COMPLETEMENT VISSEE, AVEC DES JOINTS EN BON ETAT ET UNE PORTEE PROPRE. IL EST INUTILE DE SERRER LA TETE EXCESSIVEMENT. ENGAGER LE VISSAGE AVEC PRECAUTION.**
- Pour recharger votre boîtier batterie, utiliser uniquement le chargeur fourni, ainsi que sa prise adaptateur. Une fois le chargeur branché sur le secteur, brancher la prise de charge sur le boîtier batterie à la place de la tête **et tourner l'interrupteur du phare sur ON** (après deux secondes le voyant de chargeur s'allume en orange/rouge). Lorsque la charge est terminée (voyant de chargeur vert), tourner le bouton d'interrupteur vers la position OFF, puis débrancher le chargeur.
- Étaler un peu de graisse silicone sur les joints ou sur la paroi interne du refroidisseur de la tête avant le revissage de celle ci (ne pas en mettre excessivement : équivalent d'une tête d'épingle bien répartie sur les surfaces).
- Changer les joints s'ils sont abîmés.
- Rincer méticuleusement votre phare à l'eau douce après chaque utilisation : nous vous conseillons de le faire tremper quelques minutes.
- **LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE SECURITE CONCERNANT VOTRE CHARGEUR** (fourni avec le mode d'emploi).
- Attendre 1 heure, de préférence, avant d'utiliser votre phare après une recharge.
- Recharger votre phare au moins une fois tous les deux mois lorsque vous le stockez durant de longues périodes.

RECOMMANDATIONS DE SECURITE :

- NE PAS REGARDER LES RAYONS LUMINEUX DES SPOTS LEDS DIRECTEMENT : RISQUE DE BRULURE DE LA RETINE.
- PROTEGER L'ENSEMBLE DE VOTRE PHARE CONTRE UNE EXPOSITION PROLONGEE AUX RAYONS SOLAIRES.
- NE PAS EXPOSER A DES TEMPERATURES SUPERIEURES A 60°C.
- NE PAS DEMONTER LE PHARE.
- UTILISER UNIQUEMENT LE CHARGEUR FOURNI. LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI DU CHARGEUR.
- UTILISER VOTRE CHARGEUR A L'ABRI DE L'HUMIDITE.
- RECHARGER UNIQUEMENT DES BATTERIES NIMH.
- BRANCHER VOTRE CHARGEUR SUR LE SECTEUR 230V /110V.
- NE PAS DEMONTER LE CHARGEUR ; NE PAS MODIFIER LES CONNECTIQUES.
- DEVISSER LA TETE DU PHARE LORS DES TRANSPORTS, AERIENS EN PARTICULIER.
- VEILLER A NE PAS LAISSER LE PHARE ALLUME DANS SA MALETTE DE TRANSPORT, TOUT AUTRE BAGAGE OU ENDROIT DE STOCKAGE, AFIN DE PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE ET DE BRULURE.
- RENVOYER L'APPAREIL ET SON CHARGEUR AU SERVICE APRES VENTE EN CAS DE DISFONCTIONNEMENT.

- **TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.**



Fabriqué par **ABYSSNAUT SARL** – 3, rue de l' Orme – 63 880 OLLIERGUES - France
Service consommateur : Tel : 04 73 95 29 68 / E-mail : contact@abyssnaut.com



Mode d'Emploi EvoluStar Amphibie Z4